

Dräger X-plore® 3300/3500 halvmasker

Uppliv en helt ny dimension av komfort och säkerhet för andningsskydd: Dräger har samarbetat med branschanvändare och yrkesskickliga för att utveckla ett nytt sortiment andningsskydd med dubbla filter. Det kombinerar praktisk användning med komfort. Användningen av nya material i kombination med en snygg och modern design garanterar hög användaracceptans.



ST-12849-2007

Överallt där andningsskydd behövs, t.ex. inom kemisk industri och stålverk, bil- och sjöfartsbranschen, underhåll och avfallshandling, ger Dräger X-plore halvmasker dig en perfekt lösning.

Välj mellan den ekonomiska Dräger X-plore 3300 med lågt underhållsbehov och den mycket bekväma och robusta Dräger X-plore 3500 för långa och krävande uppgifter.

En av de viktigaste funktionerna är "FlexiFit", bandstället som nästan inte syns

under en skyddshjälm. Det innovativa X-formade remsystemet fördelar vikten jämnt och den "bakåtsvepta" designen ger god plats för underliggande skydd och visir.

Dräger X-plore halvmasker erbjuds i tre storlekar för att passa olika ansiktsformer. Försedda med en säker bajonettkoppling som är enkel att använda är de kompatibla med det omfattande Dräger X-plore-sortimentet av filter.

Upptäck själv fördelarna med Dräger X-plore.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

Enkel och säker hantering	Hög säkerhetsnivå för användare.
"FlexiFit" bandställ	Det nya bandstället ger utmärkt passform för varje huvud, även under skyddshjälm.
"Lågprofildesign"	Den bakåtsvepta designen ger ett optimalt synfält och passar bra tillsammans med skyddsglasögon.
Remsystem	Det innovativa X-formade remsystemet säkerställer en jämn viktfordelning. Lätt att justera för perfekt passform.
Flexibel näsdel	Ger säkrare tätning i det mest kritiska området. Fungerar utmärkt med skyddsglasögon.
Bajonettanslutning	För enkel och säker filtermontering. Båda filtren ansluts uppifrån och ner.

Speciellt för Dräger X-plore 3500:

Nytt material	Maskkroppen är tillverkad av "DrägerFlex"-material: allergivänlig, silikonfri, extremt bekväm och utomordentligt resistent.
"Nedsläpbart" bandställ	Om masken fränkopplas med nackspännet kan den avlägsnas utan att t.ex. skyddshjälm behöver tas av. Den inre delen av masken vänds mot kroppen och förblir skyddad.



ST-5-468-2007

Dräger X-plore® 3300
Den ekonomiska halvmasken med lågt underhållsbehov.



ST-718-2006

Dräger X-plore® 3500
Den mycket bekväma och robusta halvmasken för långa och krävande arbetsuppgifter.



ST-12430-2008

Dräger X-plore® målarset:
Dräger X-plore® 3300 (storlek M)
+ 2 filter A2 P3 R D

TEKNISKA DATA

Maskroppens material	Dräger X-plore 3300: Mjuk TPE – snäll mot huden, bekväm att ha på sig, lätt, genomskinligt grå Dräger X-plore 3500: DrägerFlex – "DrägerFlex" – mycket snäll mot huden, allergivänlig, extremt bekväm, silikonfri, robust, svart
3 storlekar	small (S), medium (M), large (L)
Filteranslutning	Dubbelsidiga bajonettanslutningar för anslutning med filter ur Dräger X-Plore sortimentet.
Vikt	ca 95 g
Godkännanden	CE-certifierad (EN 140), australisk standard AS/NZS 1716, NIOSH 42 CFR 84
Underhåll	Tillgängliga reservdelar till Dräger X-plore 3500
Extra tillbehör	Nedsläppligt bandställ och återförslutningsbar förvaringsväska (med Dräger X-plore 3500)

ORDERLISTA

Dräger X-plore 3300 halvmask	Small	R 55 331
	Medium	R 55 330
	Large	R 55 332
Dräger X-plore 3500 halvmask (med nedsläppligt bandställ och återförslutningsbar förvaringsväska)	Small	R 55 351
	Medium	R 55 350
	Large	R 55 352
Set:	Set för målare (Dräger X-plore 3300 (storlek M) + 2 filter A2 P3 R D)	R 57 793
	Set för kemisk industri (Dräger X-plore 3300 (storlek M) + 2 filter A1B1E1K1 Hg P3 R D)	R 57 794
	Set för byggindustri (Dräger X-plore 3500 (storlek M) + 2 filter Pure P3 R)	R 56 960
Tillbehör:	Tätningsslöck för bajonettkoppling (för tryckfallstester)	AG 02 460
	Portacount täthetsmätare	67 38 044
	Transportbox "Wikru"	RM 07 000
Dräger X-plore-sortimentet av filter omfattar ett stort utbud av partikel-, gas-, och kombinationsfilter (se separat datablad).		

HUVUDKONTOR

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Tyskland

www.draeger.com

SVERIGE

Dräger Safety Sverige AB
Ögärdesvägen 19 A
433 30 Partille
Tel +46 31 340 29 00
Fax +46 31 340 29 99
draeger-safety.se@draeger.com

Tillverkare:

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck, Tyskland